



Bedienungsanleitung

- **Montage:** Je nach Untergrund haben Sie verschiedene Möglichkeiten zur Befestigung. In den meisten Fällen wird der Kippster an Pfosten oder Masten im öffentlichen Bereich verwendet. Zur Montage benötigt man hier ein Universalspannband, wie es auch zur Montage von Schildern verwendet wird. Auf der Rückseite des Kippsters sind 2 Paar Langlöcher zu diesem Zweck vorhanden. Diese Löcher können auch zur Montage an Wänden mittels Schrauben und ggf. Dübeln verwendet werden.
- **Bedienung:** Zur Bestückung des Kippsters mit Fragen für die Abstimmung einfach den Kippster mittels Schlüssel seitlich öffnen und aufklappen. Das Frageschild ist mit Klettband befestigt, einfach abziehen, Frage entweder ausgedruckt aufkleben oder ggf. mit Magneten befestigen. Es können auch Magnetbuchstaben verwendet werden.
- **Leerung:** Unten am Kippster befindet sich eine Lasche zum Einhängen eines rechteckigen Eimers. Wenn der Eimer eingehängt ist, einfach den mittigen Schliesszylinder öffnen, die Klappe nach unten klappen, dann fallen die Stummel in den Eimer. Am besten mit einer Toilettenbürste den Kippster noch innen ausbürsten, ggf. mit Wasser und Spülmittel reinigen.
- **Pflege:** Neben der Reinigung bei jeder Leerung sollte auch auf die Schmierung der Schliesszylinder geachtet werden. Dazu beide Zylinder mit einem handelsüblichen Zylinderspray (alternativ kann auch Graphit benutzt werden, auf keinen Fall WD40 oder ähnliche Rostlöser) einsprühen und den Zylinder danach mehrfach betätigen, damit sich das Schmiermittel verteilt.
- **Ersatzteile:** Alle Einzelteile des Kippsters können bei einem Defekt auch getauscht werden. Gläser, Schliesszylinder und Montagmaterial halten wir dafür bereit.